

MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

VSETT CITY¹⁰



CONTROL DE TEMPERATURA



BLOQUEO NFC



MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS



FRENO DE DISCO



CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL	01
DISEÑO, FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTROL DE RANGO	02-03
FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA	04-10
FUNCIÓN DE PLEGADO	11-12
BATERÍA Y CARGA	13-14
COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONDUCCIÓN	15
ADVERTENCIA	16-18
CÓDIGOS DE ERROR	19
INCLUIDO EN LA CAJA	20

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR?

Este manual se ha redactado con el fin de ayudarle a comprender el uso y mantenimiento adecuados de la línea VSETT de patinetas eléctricas.

Es importante comprender las funciones y características de la nueva VSETT antes de utilizarla, ya que esto le permitirá disfrutarla al máximo desde el primer momento y en cada recorrido.

También es importante que tenga en cuenta que la primera prueba del VSETT debe realizarse en una zona remota donde los obstáculos sean mínimos o inexistentes.

La unidad VSETT requerirá algunos ajustes y un período de rodaje para que todas las piezas móviles se ajusten a la posición correcta.

IP 65 de resistencia al agua y polvo (resiste lluvias leves, pero si esta lluvia se prolonga por más de 1km genera filtraciones).

ANTES DE CONDUCIR: Asegúrese de que el mecanismo de plegado esté bien bloqueado y que el bloqueo de seguridad esté activado.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA

El producto y su marca VSETT no se hacen responsables de ningún daño accidental relacionado con el uso de este producto.

¡ADVERTENCIA!

La responsabilidad del mantenimiento de VSETT es suya. Un mantenimiento adecuado y frecuente reducirá el riesgo de lesiones. Se recomienda realizar los mantenimientos preventivos periódicos cada 400 km ó cada 4 meses, lo que suceda primero.

- LLEVE SIEMPRE CASCO CUANDO CONDUZCA
- SIGA SIEMPRE LAS LEYES Y NORMATIVAS LOCALES
- NUNCA CONDUZCA LA PATINETA EN CONDICIONES DE POCA VISIBILIDAD
- NO REALICE ACROBACIAS NI SALTOS
- LLEVAR SU SCOOTER EN LA MÁXIMA VELOCIDAD CONSTANTEMENTE GENERA QUE SE RECALIENTE Y GENERE DAÑOS ELECTRÓNICOS



NOMBRE DEL PRODUCTO	CT-10			CT-10X	
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	36V 10.4Ah	36V18.2Ah	48V 13Ah	48V 13Ah	36V18.2Ah
MOTOR	36V 500W	36V 500W	48V 500W	48V 600W×2	36V 500W×2
CONTROLADOR	36V 22A	36V 22A	48V 22A	48V 20A	36V20A
AUTONOMÍA	40km	70km	52km	52km	70km
VELOCIDAD MÁXIMA	36kmh	36kmh	42kmh	46kmh	36kmh
N.W	27kg			29.5kg	
TIEMPO DE CARGA	7HR+			8.5HR+	
COLOR	Amarilla				
FUNCIÓN	Luz Direccional, Bloqueo NFC				
CAPACIDAD DE PENDIENTE	Alrededor de 25°				
CARGA MÁXIMA	120KG / 265LB				
CERTIFICADO	Patente de Diseño / Patente de doble protección de seguridad plegable / (CE-EN17128 / ROHS /FCC / UL)				
TAMAÑO DESPLEGADO	1300×640×1260mm				
TAMAÑO PLEGADO	1300×300×500mm				
TAMAÑO DEL PAQUETE	1360×300×560mm				
PANTALLA	Pantalla NFC				
LUZ	Luces Delanteras y Traseras LED, Luz de Freno				
SUSPENSIÓN	Suspensión Delantera y Trasera				
FRENO	Freno Eléctrico + Freno de Disco Delantero y Trasero				
NEUMÁTICO	Neumáticos de 10×2,5 pulgadas				
CANTIDAD DE CARGA DEL CONTENEDOR	99PCS / 20" GP , 260PCS / 40" GP , 290PCS / 40" HQ				

La carga y la velocidad máximas pueden variar en función del peso de la persona, su estilo de conducción y el terreno.

Nivel de Velocidad



Velocidad (km/h)


Indicador de batería

1. Función

1. Información expuesta

Velocímetro / Cuentakilómetros / Cuentakilómetros Parcial /
Nivel de Batería / Luz de Control de Crucero Activo /
Indicador de Marcha / Luz de Advertencia de Avería /
Potencia en Tiempo Real

2. Todo el contenido en pantalla (encendido en 1 segundo)



3.1 Área de visualización de la velocidad:



Unidad: mph, km/h

La señal de velocidad se toma de la señal Hall dentro del motor. Se envía al controlador (tiempo de un periodo Hall, unidad: 1 MS). La pantalla calcula la velocidad real basándose en el diámetro de la rueda y los datos de la señal (el motor Holzer también necesita configurar el número de acero magnético).

3.2 Ajuste de la marcha de potencia de la scooter, **ECO D S** ECO es el modo ecológico, D es el modo de conducción y S es el deportivo.

3.3 Indicador de la batería 

3.4 Área de visualización del estado de la scooter

 El faro se enciende con el aviso  Aviso de crucero a velocidad  Modo de marcha

3.5 Área del cuentakilómetros



3.6 Área del cuentakilómetros

Advertencia de alta temperatura  : cuando la temperatura del controlador es alta, este funcionará a corriente reducida y el  del instrumento parpadeará. Cuando la temperatura del controlador es demasiado alta y deja de funcionar, el  permanecerá siempre encendido.

Códigos de Programación

Para acceder a este menú, mantenga pulsado  y . Utilice el botón  para desplazarse por los códigos P,  para cambiar los parámetros

P0: Brillo de la pantalla, el nivel 0 es el más oscuro y el nivel 3 es el más brillante

P1: Unidad de kilometraje. 0: km; 1: milla

P2: Tiempo de reposo: 0, sin reposo; los demás números son tiempos de reposo, rango: 1-60

P3: Velocidad límite: rango 0-100 %, predeterminado: 100%.

P4: Ajustes: Arranque desde cero, arranque desde un valor distinto de cero. 0: arranque desde cero; 1: arranque desde un valor distinto de cero; predeterminado: 0.

P5: Diámetro de la rueda: la unidad es pulgadas. Nivel de la rueda: 80, 85, 90, 95, 100. Predeterminado: 100.

P6: Fuerza de arranque suave y fuerte, rango: 1-5 1: más débil, 5: más fuerte, predeterminado: 3

P7: 0: no se puede circular, 1: se puede circular; la circulación automática es opcional, predeterminado: 0

P9: Vinculación de tarjeta NFC: muestra la cantidad de tarjetas NFC; se puede añadir una nueva NFC cuando parpadea.
Pulse el botón de luz 15 veces seguidas para borrar todas las tarjetas NFC.

Introducción a los botones y las interfaces



1. Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos  para encenderlo.
A continuación, utilice la tarjeta NFC para desbloquear el patinete.
2. Cuando esté encendido, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos  para apagarlo y pulse  para cambiar de marcha.
3. Mantenga pulsado  y  para acceder al menú del código P; consulte las funciones en la página 6.
Entre en la interfaz de configuración del menú, pulse  para aumentar o disminuir el valor, una vez finalizada la modificación; pulse  para pasar al siguiente parámetro y guardar el valor del parámetro anterior; tras la modificación del parámetro, mantenga pulsado  de nuevo para salir de la interfaz de configuración.
4. Cómo vincular la tarjeta de identificación:

Las TARJETAS están vinculadas por defecto de fábrica.

Configuración tardía: cuando utilice la vinculación de tarjetas con función NFC, consulte los siguientes métodos:

En la interfaz P9, acerque el dispositivo o la tarjeta NFC al área de detección, y el número +1 en la parte inferior significa que el enlace se ha realizado correctamente.

Haga clic en  15 veces seguidas para que se muestre 0. En ese momento, se mostrarán todas las TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN que se han desvinculado.

5. Cuando esté encendido, haga clic dos veces en  para cambiar entre odo y TRIP.

6. El instrumento se ha vinculado con la tarjeta de identificación: después de iniciarse, la pantalla muestra la tarjeta y el indicador de deslizamiento parpadea, lo que indica que es necesario deslizar la tarjeta para iniciarlo. En ese momento, el acelerador no funciona.

El siguiente diagrama:



Nota:

Debido a la actualización de los productos de la empresa, algunos de los contenidos mostrados de los productos que usted reciba pueden diferir de las instrucciones, pero esto no afectará a su uso normal.

Si pierde accidentalmente las tarjetas NFC, puede ponerse en contacto con los agentes locales. (Cada patineta eléctrica está equipada con 3 llaves).



- 1. Mecanismo de plegado del manillar
- 2. Intermitente
- 3. Interruptor de luces
- 4. Interruptor de encendido
- 5. Pantalla

- 6. Freno
- 7. Acelerador
- 8. Timbre

Encendido/Apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido [4] durante 3 segundos para encender o apagar el patinete.
Control de velocidad	Pulse el botón [4] para seleccionar entre los tres niveles de velocidad diferentes: ECO/D/S. Utilice el acelerador para controlar la velocidad dentro de cada nivel.
Faro delantero	Con el patinete encendido, pulse el botón [3] para encender o apagar el faro delantero.

1

Gire el tornillo del mango en sentido antihorario para aflojar el mecanismo.



2

Una vez aflojado, separe los tornillos entre sí. Al mismo tiempo, pliegue el manillar hacia abajo.



3

Afloje el tornillo de seguridad.



4

Abra la placa y pliegue la hebilla.



5 Retire el gancho.



6 Piegue el poste principal.



7 Encaje el gancho de seguridad del manillar en la cuña trasera.



BATERÍA

- No utilice la patineta mientras se está cargando.
- No guarde la patineta durante un periodo prolongado con la batería casi agotada.
- De vez en cuando, descargue la batería conduciendo. Vuelva a recargar la batería y asegúrese de no dejarla completamente agotada.

NO REALICE NINGÚN CARGA SI LA PLACA:

- está rota
- emite un olor inusual o un líquido incoloro.
- la parte inferior de la plataforma o esta en su conjunto se calienta en exceso
- presenta fugas.

Evite el contacto con sustancias o manipular una batería hinchada. Mantenga la batería alejada de niños, mascotas o fuentes de calor directas. La exposición al voltaje de la batería puede causar la muerte o lesiones graves.

El uso, almacenamiento o carga de la batería VSETT fuera de los límites especificados puede dar lugar a la anulación de la garantía y daños en la batería.



Es importante cargar completamente la batería antes de utilizar el patinete por primera vez.

Primera Carga

La batería de su patineta cuenta con las siguientes funciones integradas:

1. Protección de carga equilibrada: durante la carga, la batería equilibra automáticamente el voltaje entre las celdas internas para proteger cada una de ellas.
 2. Protección contra sobrecarga: la batería deja de cargarse automáticamente cuando está llena para protegerla contra daños.
 3. Protección contra sobrecorriente: la batería deja de cargarse automáticamente si el voltaje es superior al voltaje prescrito para proteger la batería.
 4. Protección contra sobredescarga: la batería deja de descargarse automáticamente cuando su voltaje cae por debajo del valor de subtensión para proteger la batería.
 5. Protección contra cortocircuitos: la batería deja de funcionar automáticamente en caso de cortocircuito.
-

Cómo cargar

1. Asegúrese de que el patinete esté APAGADO. Conecte el cargador externo al patinete.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente y, a continuación, encienda la toma de corriente.
3. No cargue las baterías a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 40 °C. La batería podría detener el proceso de carga.
4. Luz de carga **ROJA**: la batería se está cargando.
Luz de carga **VERDE**: la batería está completamente cargada.

INSPECCIÓN PREVIA AL MANEJO

1

El neumático está presurizado al valor estándar indicado en el neumático.



2

Los frenos funcionan correctamente.



3

Asegúrese de que el mecanismo de plegado esté completamente bloqueado en su sitio.



4

El desbloqueo rápido del manillar está bien apretado.





Algunos países o regiones exigen el uso de dispositivos o equipos de seguridad. Es su responsabilidad conocer las leyes estatales y cumplirlas. No obstante, recomendamos encarecidamente utilizar equipos de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

PRESIÓN DE AIRE DE LOS NEUMÁTICOS: EL NEUMÁTICO ESTÁ PRESURIZADO AL VALOR ESTÁNDAR INDICADO EN EL NEUMÁTICO

EQUIPO DE SEGURIDAD

Casco: Las lesiones más comunes y graves que se producen al montar en bicicleta son las lesiones en la cabeza.

Esto se puede prevenir utilizando un casco. Debe llevar casco cuando monte en la VSETT.

El casco debe llevarse según las instrucciones del fabricante

SEGURIDAD MECÁNICA

Antes de utilizar la VSETT:

1) Realice siempre una inspección visual para comprobar que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados y en su sitio. Si algo no está bien o falta y no está seguro, llévelo al distribuidor autorizado.

2) Compruebe los neumáticos y las ruedas y que no muestren signos de desgaste; que no sea necesario sustituirlos. Asegúrese siempre de que el mecanismo de frenado no toque las ruedas y permita que giren libremente.

3) Realice siempre comprobaciones mecánicas de los frenos y otras partes de la patineta que permitan la visibilidad.

PAUTAS Y RESTRICCIONES DE SEGURIDAD



1) ¡Tenga cuidado con el agua!

Este producto y sus componentes no son impermeables. No deje que el agua entre en el producto y los componentes.

*Nunca lo use, si la carretera está mojada debido a la lluvia, la nieve o el granizo.

*Si la lava o propaga agua a dispositivos eléctricos, puede resultar en mal funcionamiento o incendio.



2) ¡Cuidado con las piezas plegables y giratorias!

Si partes del cuerpo, como un dedo o el cabello, quedan atrapadas en las partes giratorias o plegables del producto, esto puede provocar lesiones graves.

Tenga cuidado.



3) Sin acrobacias

Las acrobacias como saltar y caer están prohibidas, ya que pueden causar un gran impacto en el producto y pueden causar mal funcionamiento y accidentes.



4) Sin acompañante de embarque

Este producto está diseñado para un solo adulto, por lo que los niños, bebés, o dos personas tienen prohibido embarcar.



5) No lo arregle por usted mismo

No abra ni gire las piezas eléctricas (batería, controlador o motor)



6) Cumplir con las leyes relacionadas

La conducción en estado de alicoramiento está prohibido. Por favor cumplir con la Ley de Tránsito Vial y las leyes y regulaciones relacionadas según el lugar de uso.

PAUTAS Y RESTRICCIONES DE SEGURIDAD

7) Se anima a los principiantes y jóvenes a usar a baja velocidad. Los principiantes que no están acostumbrados a usar el producto, deben evitar la conducción en modo de alta velocidad y recomendar la conducción a baja velocidad. Además, utilícelo después de practicar cómo conducir con seguridad en un lugar amplio.



8) No frene repentinamente con el freno delantero. Si existe riesgo de vuelco, se debe realizar una desaceleración repentina. No aplique ningún comportamiento inusual o fuerza artificial, como frenar con los pies



9) No acelere cuesta abajo. Reduzca la velocidad en cuesta abajo. Al reducir la velocidad, utilice los frenos correctamente para reducir el calor en el disco.



10) No conduzca en pendientes pronunciadas. La gradualidad aceptable es diferente para cada producto. Exceso de inclinación que excedan las especificaciones pueden causar daños al producto (partes) debido a un corte de temperatura, sobre corriente o bajo voltaje, lo que puede causar que el producto no funcione correctamente.



11) Advertencia de seguridad al levantar el producto. Si el producto se levanta sosteniendo solo el manillar, hay una posibilidad de que el producto pueda dañarse debido a la deformación de la parte plegable debido a la carga o movimiento del producto. Cuando levante el producto, asegúrese de sostener el cuerpo del producto (reposapiés) con una mano y sostener el manillar con la otra mano para que no se lastime la espalda o las rodillas.



12) Asegúrese de usar equipo de seguridad. Para la seguridad de los pasajeros, asegúrese de usar un casco de cara completa y el otro equipo de protección (rodilla, codo, mano, parte superior del cuerpo) y no use zapatos como zapatillas.

CÓDIGOS DE ERROR

Código de Error	Falla	Paso de Diagnóstico	Resolución
E06	Subtensión de la batería	Cargue completamente la batería para ver si el problema persiste	Recargue o sustituya la batería
E07	Fallo del controlador	Compruebe si los pines del conector del controlador están desconectados	Sustituya el controlador
E08	Fallo del acelerador	Vuelva a colocar el conector del acelerador	Sustituya el acelerador
E09	Fallo del controlador	Compruebe si el conector del controlador está correctamente conectado	Sustituya el controlador
E10	Comunicación Fallo de recepción	Desenchufe y enchufe el conector del controlador y compruebe si el problema persiste	Sustituya el controlador o la línea principal

INCLUIDO EN LA CAJA

NÚMERO DE SERIE	ÍTEM	CANTIDAD
1	Cargador	1
2	Combinación de Herramientas	1
3	Manual de Instrucciones	1

PRÓXIMAMENTE NUEVOS MODELOS

-  Web: www.vsett.com
-  Facebook: VSETT
-  Instagram: [vsett.escoters](https://www.instagram.com/vsett.escoters)
-  YouTube: VSETT
-  E-mail: sales@vsett-scooter.com

MANUAL DE USUARIO

NINGBO VSETT INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD



Política de Garantía

Emove Scooters & Bikes garantiza para sus productos el servicio técnico de reparación por cualquier defecto de fabricación únicamente, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del periodo de garantía especificado.

Para un adecuado uso de las scooter es necesario que el usuario revise en los manuales las especificaciones y manejo antes de ponerlos en uso.

Condiciones de la Garantía

- La garantía sólo cubre desperfectos o fallas del fabricante. No cubre daños derivados del descuido o mal uso de sus usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del asesor comercial.
- Emove Scooters & Bikes acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños en su funcionamiento, siempre y cuando el uso sea el adecuado para el cual fue diseñado, y el usuario haya seguido las instrucciones que el fabricante refleja en el manual del usuario.
- Toda solicitud de garantía se encuentra sujeta al diagnóstico y dictamen previo por parte del equipo técnico, determinando así la procedencia de la garantía sobre el producto.
- Las scooters requieren para su óptimo desempeño y funcionamiento aplicar el mantenimiento preventivo de manera periódica (limpieza general, lubricación y ajuste). Los gastos de estos mantenimientos no se encuentran cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto los mismos se encuentran a entera responsabilidad del consumidor.
- El tiempo de revisión y diagnóstico de las scooter es de ocho (8) días hábiles (no de reparación). Sólo el laboratorio técnico especializado determinará el tiempo de reparación, el cual le será informado al cliente.
- Mientras que el consumidor esté privado del uso del producto (este se encuentre en el taller de Servicio Técnico), el término de la garantía será suspendido y será extendido por el mismo tiempo. Si se cambia totalmente el producto, la garantía empezará a correr nuevamente. Si se cambia una pieza o un repuesto, éste tendrá garantía propia e independiente.
- Algunos productos pueden haberse dejado de comercializar o que sean imposibles de reparar; en tales circunstancias, Emove Scooters & Bikes se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar valor o estilo.
- Ningún franquiciado, distribuidor o punto de venta de Emove Scooters & Bikes se encuentra autorizado para alterar este término de garantía o para asumir compromisos en nombre de Emove Scooters & Bikes, en caso de hacerlo, las solicitudes de garantía deberán exigirse directamente al franquiciado o distribuidor.
- Emove Scooters & Bikes garantiza para todos los productos la disponibilidad de tres años en el suministro de repuestos a través de Emove Scooters & Bikes.
- Las scooter pueden presentar alteraciones estéticas mínimas propias de su proceso de fabricación, los cuales no afectarán su funcionamiento, y no implicarán un cambio por garantía. Igualmente, las referencias de los productos están sujetas sin previo aviso a modificaciones estéticas y funcionales por parte del proveedor.
- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada 400 kilómetros
- Para solicitar una garantía el cliente puede escribir a: servicioalcliente@emove.com.co y coordinadorst@emove.com.co

Situaciones que anulan la cobertura de la Garantía

1. El periodo de garantía haya expirado.
2. Scooters que presentan daños causados por usos inadecuados, tales como ralladuras, decoloración, oxidación, evidencias de residuos de humedad y sudor, exceso de barro, golpes, fisuras y daños estéticos en general.
3. Productos y piezas que evidencien manipulación, modificación o reparación efectuada por personal no autorizado por Emove Scooters & Bikes y productos que presenten señales de alteración de sus características originales.
4. Cuando la scooter presente daños causados por accidente, catástrofes naturales, uso en condiciones ambientales inadecuadas, deficientes instalaciones eléctricas (no contar con polo a tierra), fluctuaciones de voltajes, descargas eléctricas, vandalismo, plagas o similares.
5. Cuando los daños sean resultado de la falta de mantenimiento del producto.
6. Cuando la scooter es utilizada en un tráfico comercial (recuerde que no es adecuada para alquiler ni transporte público).
7. Cuando el usuario exceda el peso máximo real autorizado para la scooter o ejecute trabajos continuos que sobrecarguen el funcionamiento del equipo.
8. En todo caso cuando el usuario no haya atendido las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.

Guía de Seguridad y Advertencias

- Se requieren cascos y equipo de protección al conducir la scooter.
- No sumergir en charcos de más de 2cm de profundidad, ni permitir la filtración de líquidos, no sumerja la scooter en agua ya que se pueden afectar sus componentes eléctricos y electrónicos.
- Recuerda que tampoco se debe usar la scooter con más de una persona a la vez. Baje la velocidad cuando circule lugares poblados y en carretera irregular.
- La scooter eléctrica es una herramienta de movilidad, pero una vez se encuentre en un área pública, también será un medio de transporte. Por lo tanto, puede generar una lesión o accidente. Siga estrictamente las pautas de seguridad y las advertencias para protegerse y proteger a los demás. Al mismo tiempo, debe comprender que una vez que conduzca una scooter en las carreteras o áreas públicas, debido al riesgo de ofender a otras personas o al conducir de forma inadecuada, también puede estar en peligro, incluso si sigue completamente el manual de operación. Como todos los vehículos, cuanto más rápido conduzca una scooter, mayor será la distancia de frenado. Además, incluso si frena de forma emergente al conducir sobre algunas superficies lisas, también puede ocasionar que la rueda resbale o tropiece. Por lo tanto, es muy importante mantener una velocidad adecuada, mantener una distancia razonable y segura de otros vehículos. Y antes de entrar en la carretera desconocida, esté atento y baje la velocidad.
- Por favor, respete a los peatones cuando esté usando su scooter. Amenazar a los peatones especialmente a los niños, está prohibido. Cuando vaya detrás de los peatones, disminuya la velocidad al pasar. Viaje desde el lado izquierdo del peatón (lado derecho para algunos países y regiones). Cuando se enfrente a un peatón, manténgase a la derecha y reduzca la velocidad.
- Las regulaciones y las leyes aún no están vigentes, por favor siga estrictamente estas pautas y advertencias. Nuestra empresa no se compromete con ninguna responsabilidad conjunta o disputa legal.
- Revise su scooter adecuadamente antes de usarla. Si encuentra algún tornillo o tuerca suelta, puede ajustarla usted mismo. Si el problema persiste y no es posible los ajustes por algún daño en tuercas y tornillos, evite movilizarse en la scooter y acérquese al centro de servicios autorizado inmediatamente.
- Si presenta algún problema de caída de la batería o desgaste excesivo, deje de usarlo inmediatamente. Póngase en contacto con el distribuidor local y con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.
- Recuerde que el uso de la scooter es de total responsabilidad suya. Siga las normas de tránsito establecidas localmente. Evite conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Nuestra empresa no se compromete con ninguna responsabilidad conjunta o disputa legal. Por cuestiones de seguridad, conozca su scooter. Lea la GUÍA DE USUARIO Y GARANTÍAS antes de empezar a utilizarla.

Vigencia de la Garantía

La vigencia de la garantía se contará a partir de la fecha desde entrega del producto al consumidor.

Emove Scooters & Bikes: 1 año de garantía en estructura*

POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE:

- 🔑 1 año de garantía en motor
- 🔑 3 meses en acelerador
- 🔑 6 meses de garantía en monitor (si el modelo cuenta con monitor)
- 🔑 Cargador de batería 1 año de garantía
- 🔑 Batería y controlador 6 meses o 1.000 km (lo que primero suceda)

Recuerda que los siguientes consumibles **no hacen parte** de la cobertura de garantía:

Pastillas de freno, guayas, tubulares, neumáticos, perillas de ajuste, puntillas, decoloración, mangos manillar y pinchazos fortuitos.

Garantía treina (30) días calendario en repuestos.

Garantía ocho (8) días calendario en mano de obra o mantenimiento/ trabajos especializados en taller.

La vigencia de las garantías es contada a partir de la fecha de compra ó entrega del repuesto/equipo reparado.
UNA VEZ VENCIDOS ESTOS TÉRMINOS Y/O SI LA FALLA CORRESPONDE A ALGUNO DE LOS CAUSALES QUE ANULAN LA GARANTÍA, SE COBRARÁ AL CLIENTE EL VALOR DE LOS REPUESTOS, Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA SCOOTER.

Recomendaciones de Mantenimiento

- 🔑 **Lubricación:**
Se necesita cada seis meses en el juego de embragues de manija plegable con una pequeña cantada de aceite lubricante o lubricante para hacer el mantenimiento.

Frenos:

- 🔑 Cuando el rendimiento del freno comience a disminuir, ajuste el regulador de la línea del freno para lograr la sensibilidad requerida. Si la línea de frenos, después del ajuste, el rendimiento de frenado sigue siendo deficiente, o persiste el ruido de los frenos, reemplace las pastillas de freno con el distribuidor.

Batería:

Este producto está equipado con una batería de litio que puede repetir la carga al menos 800 veces en dos años. Cada vez que el rango eléctrico es demasiado corto, es necesario reemplazar las baterías de litio.

Centros de Atención

📍 BOGOTÁ

Avenida Calle 116 #18b-68
Carrera 7 #152-52 Local 2-02
C.C. Belaire Plaza

📍 MEDELLÍN

Carrera 43 #30c-04



www.emove.com.co



[emove_colombia](https://www.instagram.com/emove_colombia)

Servicio de MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

+57 317 240 2004 [Bogotá](https://www.whatsapp.com/channel/0029911111111111111)

+57 312 248 3698 [Medellín](https://www.whatsapp.com/channel/0029911111111111111)

